

各设备功能清单

2022年4月
sL1214-29

功能介绍	设备类别	型号	摄像机								录像机				编码器		网络麦克风	网络开关	
			SmartHD系列				EXTREME系列				NX系列		ND系列	HD系列		WJ-GXE500	WJ-GXE100	WV-SMR10	MNO系列
			WV-SC* WV-SF* WV-SP* WV-ST* WV-SW*	WV-VP* WV-VT* WV-NP502 WV-NW502S	WV-SFN* WV-SFR* WV-SFV* WV-SPN*	WV-SPW* WV-SPV* WV-SUD*	WV-SFN480 WV-SFV481	WV-S1* WV-S2* WV-S3*	WV-S6* WV-X6*	WV-S4* WV-X4*	WV-X8*	WJ-NX400	WJ-NV200	WJ-ND400	WJ-HD616 WJ-HD716				
共同的	自动机器检测	自动检测同一网段的机器	√		√			√		√				√	√	√	√		
		通过指定IP地址范围自动检测机器	√		√			√		√			√	√	√	√	√		
	手动机器添加	通过选择型号添加机器	√		√			√		√			√	√	√	√	√		
	机器设定值的获取和显示	-	√		√			√		√			√	√	√	√	√		
	操作画面(浏览器)显示	-	√		√			√		√			√	√	√	√	√		
	缩略图显示	-	√		√			√		√			√	√	√	√	√		
设置	更改IP地址	自动(自动分配可用的IP地址)	√		√			√		√				√	√	√	√		
		分别编辑IP地址	√		√			√		√				√	√	√	√		
		通过指定设备来提供IP地址	√		√			√		√				√	√	√	√		
	初始管理员设置	-	√		√			√		√			√	√	√	√	√		
	摄像机设置	基本	*1,*4	√		√			√		√			√	√	√	√	√	
		拍摄模式	√		√			√		√				√	√	√	√	√	
		JPEG	√		√			√		√				√	√	√	√	√	
		流	√		√			√		√				√	√	√	√	√	
		画质	-		√			√		√				√	√	√	√	√	
		音频	-		√			√		√				√	√	√	√	√	
		报警(移动检测)	√		√			√		√				√	√	√	√	√	
		报警(Panasonic报警协议通知)	√		√			√		√				√	√	√	√	√	
		用户管理	√		√			√		√				√	√	√	√	√	
	网络	*9	√		√			√		√			√	√	√	√	√		
	录像机设置	创建和编辑录像机设置文件(.bin)	-		√			√		√			√	√	√	√	√	√	
将录像机配置文件(.bin)转换为文本数据(.csv)		-		√			√		√			√	√	√	√	√	√		
发送CGI列表	-		√			√		√			√	√	√	√	√	√			
摄像机运行状态显示	从摄像机获取操作状态	-		√			√		√			√	√	√	√	√	√		
保养	下载设置文件	下载机器设置文件(备份)	√		√			√		√			√	√	√	√	√		
		日志文件	√		√			√		√			√	√	√	√	√		
		报告创建	√		√			√		√			√	√	√	√	√		
	上传设置文件	上传机器设置文件(恢复)	√		√			√		√			√	√	√	√	√		
	升级固件	使用指定的用户文件夹批量更新	√		√			√		√			√	√	√	√	√	√	
通过自动获取最新固件进行批量更新*8		√		√			√		√			√	√	√	√	√	√		
摄像机的初始化/重新启动	-	√		√			√		√			√	√	√	√	√			

该软件不支持以下型号。使用i-PRO系统配置软件V7.x设置和维护这些型号。

· 摄像机: WV-NF28*, WV-NF302, WV-NP24*, WV-NP304, WV-NP100*, WV-NS202A, WV-NS9**, WJ-NT304, WJ-NT314, WJ-NW484, BB-HCM*, BB-HCE*, BL-C*

· 录像机: WJ-HD350, WJ-HD309, WJ-HD316A, WJ-HD150, WJ-HD180

*1:不支持“屏幕上的摄像机标题位置”设置

*2:不支持“表示语言”,“开始时间和日期”,“结束时间和日期”设置

*3:不支持“上下翻转”设置

*4:不支持“图像旋转”设置

*5:不支持“带宽(每个客户端)”最低限度”,“智能编码模式”设置

*6:不支持“自动暗区补偿”,“AGC”,“数字降噪”设置

*7:对于音频设置,不支持“单播端口2(音频)”设置

*8:PC必须能够连接到

*9:不支持“QoS”设置